

## ОХРАННАЯ GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ «КОМКАТ -2.GSM»



КОМКАТ -2.GSM



КОМКАТ -2L.GSM

### ВОЗМОЖНОСТИ

- Тревожный вход - 1 шт.
- Вход постановки/снятия охраны или дополнительный тревожный вход - 1 шт.
- Выход "Светодиод" или "Пользовательский" - 1 шт.
- Выход "Сирена" или "Пользовательский" - 1 шт.
- Количество пользователей - 8 шт.
- Голосовое оповещение при тревоге, записанное пользователем через мобильный телефон в память прибора
- Голосовое меню
- Постановка/снятие охраны: DTMF-командой, SMS-командой, звонком, по входу
- Задержка постановки на охрану
- Задержка тревоги
- Оповещение при тревоге: звонки, SMS на всех пользователей
- Оповещение при вкл/выкл 220В: SMS на пользователя-1
- Оповещение при вкл/выкл охраны: SMS на пользователя-1
- SMS-отчет о состоянии прибора
- Конфигурирование через sms-команды

## Характеристики

Количество проводных зон	2 (1 сменный)
Вход постановки / снятия охраны	есть (изменяемый)
Тип подключаемых датчиков	контактные
Количество пользовательских выходов	2 (изменяемые)
Выход Сирена	есть (изменяемый)
Выход Светодиод	есть (изменяемый)
Количество пользователей	8
Способ постановки на охрану	вход / звонок / DTMF / SMS / Android / IoS
Способ оповещения	звонок / SMS / Android/ OKO-online
Способ передачи данных	GPRS / EDGE
Способ настройки	SMS
Сохранение настроек	еeprom
Карта памяти	нет
Обновление ПО пользователем	есть
Напряжение питания	13.8 VDC
Ток потребления в ожидании	до 50 мА
Ток потребления при соединении	до 200 мА
Контроллер заряда АКБ	да
Ток потребления при заряде АКБ	да
Рабочий температурный диапазон	от -30°C до +80°C
Рабочий частотный диапазон	850/900/1800/1900 МГц
Габаритные размеры в боксе Z46	198x140x50 мм

## Комплектация

- Корпус Л25 с клавиатурой
- Корпус Z46
- GSM модуль OKO-S2
- Релейный модуль 10А
- ИБП-2А с контролем заряда аккумулятора
- Выносной индикатор состояния
- Релейный модуль RLY.1